# EFP-S2

取 扱 説 明 書

第2版 株式会社 彗星電子システム Windows 98 SE、Me、2000、XPは、米国マイクロソフト社の登録商標です。 PC/ATは、米国IBM社の登録商標です。

第1版 2002年 10月 発行 第2版 2003年 9月 発行

Copyright© 2002-2003 株式会社 彗星電子システム

○ 本装置は、ルネサスエレクトロニクス製フラッシュROM、EPROM、ワンタイムPROM内蔵のワンチップマイク

ロコンピュータ専用の書込装置です。他のデバイスへの書込みや、他の用途には使用できません。

○ 本装置の保証期間はご購入後1年間です。この間に製造上の問題によって発生する不良は無償で修理を行います。 販売店または、当社に連絡してください。

但し、ソケット、スイッチ等消耗品の不良は有償となります。また本装置により書込まれたMCUデバイスの不良及び、それにより発生する問題については保証できません。

- 本装置は開発ツールとして使用する事を目的に準備された製品です。量産に使用される場合は、事前にお客様自身で使用環境等を考慮し、信頼性を確認の上ご使用下さい。
- 国内の使用に際し、電気用品取締法及び、電磁波障害対策の適用を受けていません。 また本装置は、UL等の安全規格、IEC等の規格を取得しておりません。従って、日本国内から海外に持ち出される場合は、この点をご了承ください。
- このEFP-S2取扱説明書に記載されている内容は、今後性能改良などの理由で将来予告なしに変更することがあります。なお記載内容の運用した結果に関しては、株式会社 彗星電子システムはその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本説明書及びソフトウェアの内容についてのお問い合わせは、下記までお願い致します。なお、お問い合わせに際してはE-mail、FAXにて受け付けております。

FAXでお問合せいただく場合はEFP-S2 Product CD内に添付されている技術サポート連絡書にお問合せ内容を記入後、送付ください。

#### 『お問い合わせ先』

〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見6丁目5番24号

株式会社 彗星電子システム

FAX (06) 6913-4534

E-mail:support@suisei.co.jp

HP :http://www.suisei.co.jp/

## 目 次

はじ	めに	•	• •			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	 •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4	
1.	安全	上の	)注意	事項	頁	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	 •	•			•	•	 •	•	•		•	•	•	•		•	•	5	
2.	2.	1	A構成 シス EF	テノ	ム構	成			•	•	•	•	•			•	 •	•	•	•		•		•	•		•		•	•	•	•	•	7 7 8	
3			<b>し</b> 1																															9	
0.	3.	1	E F W i	P -	- S	2	の・	セッ	ノト	ア	ツ	プ		•			 •			•		•	 •		•	•			•	•	•	•	•	9	
4.	4.	1	一般	仕様	羕		•		•					•			 •					•				•			•	•	•	•	•	1 (	О
			R S 外形																															1 1	

#### はじめに

この度は、EFP-S2をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品の内容は、添付の梱包内容確認表に記載していますのでご確認ください。製品につきましてお気づきの点がございましたら、当社または販売代理店までご連絡ください。

- ※1 本書では、EFP-S2本体をEFP-S2と呼びます。
- ※2 本書では、EFP-S2用コントロールソフトウェアをWinEFP2と呼びます。
- ※3 本書では、パラレルユニット及びシリアルユニットをMCUユニットと呼びます。

製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、2ページ目の

1. 安全上の注意事項では注意、重要の順で注意事項を説明します。

製品をご使用になる前は、注意事項に記載している内容をよく理解してからお使いください。 注意、重要の意味について以下に説明します。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。
重要	その他、本製品を使用されるに当たって重要な情報を示しています。

#### 1. 安全上の注意事項

# ⚠警告

#### ●設置に関して

本製品を湿度の高いところおよび水等で濡れるところには設置しないでください。水等が内部にこぼれた場合、修理不能な故障の原因となります。

#### ●使用環境に関して

本製品使用時の周辺温度の上限(最大定格周囲温度)は40℃です。この最大定格周囲温度を越えないように注意してください。

# ҈∕注意

- ●本製品を分解または改造しないでください。分解または改造された場合、故障の原因となります。
- ●本製品は慎重に扱い、落下・倒れ等による強い衝撃を与えないでください。
- ●各コネクタの金属端子を直接手で触れないでください。
- ●本製品を立てた状態で使用しないでください。
- ●長時間使用されない場合はビニール袋等に入れて湿気をおさえ、直射日光を避けて0~37℃の場所に保管してください。

#### ●MCUユニットの取り付け

MCUユニット上のICソケットおよび突起物に触れないように、向きに注意して図1.1のように取り付けてください。




図1.1 MCUユニットの取り付け

# ⚠注意

#### ●MCUユニットの取り外し

MCUユニットの取り外し方法を図1.2に示します。

- ①MCUユニット取り外しレバーを矢印の方向に押し下げてください。
- ②MCUユニットがEFP-S2から完全に外れていることを確認後、取り外してください。




図1.2 MCUユニットの取り外し

#### ●EFP-S2電源投入手順

EFP-S2にEF1SRP-01US2等のシリアルユニットを取り付けてオンボード書込みを行う場合 EFP-S2の電源をONした後に、ターゲット基板側の電源をONさせてください。

逆の手順で電源投入を行うとターゲット基板側の電源がEFP-S2側に回り込み、EFP-S2側の電源がONする場合があります。

また本現象は、EFP-S2およびシリアルユニットのターゲットインターフェース回路を破壊するおそれがありますので、十分ご注意ください。

#### ●DEVICE LED点灯中の注意

DEVICE LED(赤)が点灯している時はMCUユニットに電源が供給されています。 本状態時に以下の動作を行わないでください。

- ①MCUユニットの取り付けおよび取り外し。
- ②ICソケットの開閉、MCUの交換。

# 重要

#### ●LEDによる起動時のエラー

EFP-S2起動時にエラーが検出されると、LEDが以下のように点灯します。

EFP-S2を再起動しても症状が改善しない場合は、当社または販売代理店へお問合せください。

①システムチェックエラー

USB/SERIAL I/F(黄)、DEVICE(緑)のLEDが交互に点滅します。

②F/Wプログラム書込みエラー DEVICE(緑)の LED が点滅します。

③MCUユニットエラー

USB/SERIAL I/F(黄)、DEVICE(赤)のLEDが交互に点滅します。

※EFP-S2にMCUユニットを接続しない状態で電源の投入を行った場合に本現象が発生します。EFP-S2にMCUユニットを接続後、再起動してください。

# 重要

#### ●USB I/Fからの電源供給

EFP-S2本体はパーソナルコンピュータのUSB I/Fから電源を供給して動作させることが可能です。USB I/Fから電源を供給している場合、EFP-S2の最大出力電圧は3.3Vとなります。書込み用電源として5Vまたは、12Vの電源を必要とする品種を使用される場合は付属の電源アダプタより電源を供給してご使用ください。

[USB I/F電源供給不可品種]

4500、720シリーズ全般

38000シリーズNOR、New Dinor型フラッシュROM内蔵品種

M38039FFFP、M38869AHP等

7700シリーズ全般

M16CシリーズNew Dinor型フラッシュROM内蔵品種

※今後の品種展開により不可品種が追加される場合があります。

※書込み動作時に必要な電源電圧については各MCUのデータブックをご参照ください。

#### 2. システム構成

#### 2. 1 システム構成

EFP-S2を使用するためには以下の装置が必要です。 図2.1にEFP-S2のシステム構成図を示します。




図2.1 EFP-S2システム構成図

## 2.2 EFP-S2 パネル名称

図2. 2にEFP-S2のパネル図を示します。




図2.2 EFP-S2パネル図

#### 3. セットアップ方法

#### 3. 1 EFP-S2のセットアップ

EFP-S2のセットアップ手順を以下に示します。

①EFP-S2への電源供給はAC100Vを電源アダプタから供給する場合とパーソナルコンピュータのUSB I/Fより5Vを供給する方法があります。

MCU書込み等で、EFP-S2より5V以下の電圧を出力する場合は、USB I/Fからの電源供給のみで問題ありませんが5. 1V以上の出力電圧が必要な場合は、電源アダプタから電源を供給してください。

※書込み動作時に必要な電源電圧については各MCUのデータブックをご参照ください。

- ②RS-232Cケーブルまたは、USBケーブルをEFP-S2の [RS-232C]、または [USB I/F] コネクタに接続し、反対側はパーソナルコンピュータの各コネクタに接続してください。
- ③EFP-S2にMCUユニットを取り付けます。ユニットを取り付ける場合は、向きに注意してください。
  - ※注意 ●MCUユニットの取り付けをご参考ください。
- ④EFP-S2に電源を投入します。電源スイッチを押すとLEDが以下の動作を行います。

#### EFP-S2起動処理

POWER (緑色)、USB/SERIAL I/F (黄色)、DEVICE (赤色) のLEDが点 灯します。システムチェック (約2秒) 後にUSB/SERIAL I/F、DEVICEのLE Dが消灯し、EFP-S 2 はコマンド待ち状態になります。

#### 3.2 WinEFP2の起動

EFP-S2がコマンド待ち状態であることを確認後、WinEFP2. EXEを起動します。 WinEFP2 の操作説明については、WinEFP2 **取扱説明書**をご参照ください。

※EFP-S2を使用する前にアプリケーションのインストールおよび、USBドライバのインストールを行ってください。各ソフトウェアのインストール方法は製品に付属されているWinEFP2 インストール手順書をご参照ください。

## 4. 仕様

## 4.1 一般仕様

表4.1にEFP-S2の仕様一覧を示します。

表4.1 EFP-S2仕様一覧

書込方式	ルネサスエレクトロニクス製MCUパラレルおよびシリアル入出力モード										
書込対象	ルネサスエレクトロニクス製フラッシュメモリおよびワンタイムPROM内蔵MC										
音込刈豕	U										
メモリ	RAM 4Mバイト SRAM、ユーザープログラムバッファ用										
7.50	ROM 256Kバイト フラッシュメモリ、F/Wプログラム格納用										
通信インターフェース	USB 1.1 最大転送速度 1 2 M b p s										
通信イングーフェース	RS-232C 9600bps~115200bpsまでの速度設定が可能。										
制御方法	WinEFP2からの制御										
表示	EFP-S2本体の実行状態をLEDで簡易表示										
電源入力	USB 1.1 D C 5 V 最大 5 0 0 m A をパーソナルコンピュータから供給可能										
电你八刀	DC 電源 DC 17.5 V~24 V 300 mA以上										
外形寸法	1 1 0 (W) × 1 8 0 (D) × 3 6 (H) [mm] (突起物は除く)										
重量	約600g										
周辺環境	動作温度 0~40℃、動作湿度 80%以下(結露なきこと。)										

## 4. 2 RS-232Cケーブル (別売品) の仕様

図4. 1 CR S - 2 3 2 C ケーブルの結線図を示します。 市販品のケーブルで結線状態が同様であれば流用可能です。




図4.1 RS-232Cケーブル結線図

## 4.3 外形寸法図

図4.2にEFP-S2の外形寸法図を示します。




図4.2 外形寸法図